


GO LIGHTBOX COUNTER S BLACK



IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

Montage-Portal | Assembly Hub >

► Video zum Einsetzen des Drucks ansehen | Print insertion video

Zertifizierungen | Certifications >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2 RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME**
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3 Elektrischer Anschluss | Electrical Connection**
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4 TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES**
 - a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel**
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).
 - b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics**
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).
- 5 THEKENPLATTE MONTIEREN | INSTALL THE COUNTER PLATES**
Die Thekenplatte in die obere Rahmennut einsetzen und mit dem kurzen Überstand nach vorne ausrichten. | Insert the counter plate into the upper frame groove and align it with the short overhang facing forward

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

- B GO PROFIL | GO PROFILE**
Wird am oberen Rand des Rahmens installiert. | Installed at the top of the frame.
- A GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**
Wird immer am unteren Rand des Rahmens installiert. | Always installed at the bottom of the frame.
- B GO PROFIL | GO PROFILE**
Vertikal auf der linken Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the left side of the frame.
- B|F GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**
Vertikal auf der rechten Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the right side of the frame.
- C GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**
Seitlich in die Profilvernuth einstecken und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- G GO KABEL SET COUNTER | GO CABLE SET COUNTER**
- H GO THEKENPLATTE | GO COUNTER PLATE**
Obere Abdeckplatte des Counters. | Top cover plate of the counter.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



IMPORTANT


GO LIGHTBOX-Rahmen montieren, anschließend Textil installieren (siehe andere Seite) und abschließend die Thekenplatte montieren. | Assemble the GO LIGHTBOX frame, install the textile next (see other side), and finish by installing the counter plate.

G2




Das GO SPIRALKABEL 570 muss mit dem GO LED-Profil verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 570 must be connected to the GO LED Profile.

D




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.


G1




Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.

5 THEKENPLATTE MONTIEREN INSTALL THE COUNTER PLATES

H



Die GO LIGHTBOX um 90° auf eine Seite drehen. Die THEKENPLATTE in die obere Rahmennut einsetzen und bis zum Einrasten eindrücken. | Turn the GO LIGHTBOX 90° onto one side. Insert the counter top into the upper frame groove and press it in until it clicks into place.




Anschließend die GO LIGHTBOX wieder in die entgegengesetzte Richtung drehen. Der GO COUNTER S ist nun einsatzbereit. | Then rotate the GO LIGHTBOX back in the opposite direction. The GO COUNTER S is now ready for use.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile
installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press it
into the frame groove.




Für Stabilität und eine gleichmäßige
Ausleuchtung müssen Vorder- und
Rückseite mit Textilien bestückt
werden. | To ensure stability and even
illumination, both the front and back
sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten, Textilien prü-
fen, anschließend Thekenplatte
montieren (siehe andere Seite). |
Smooth gasket, check textiles, then
install counter top (see other side).



Zuerst die Ecken einsetzen,
anschließend die Keder in die
Rahmennuten eindrücken. |
Insert the corners first, then press
the gasket into the frame grooves.



TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
	Farbe Color	RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen	CE Zertifizierung CE Certification
	Certifications	UL Zertifizierung UL Certification
		Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Deckplatte Cover plate	Maße Dimensions	100 × 40 × 2 cm
	Material Material Farbe Color	Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Schwarz Black
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
	Input	105–127 W; 0.60–0.90 A
	Zertifizierungen	ENEC Zertifizierung ENEC Certification
	Certifications	CB Zertifizierung CB Certification
		UL Zertifizierung UL Certification
		EMV Zertifizierung EMC Certification
		FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	3000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	30,8 W (0,13 A @ 230 V / 0,28 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO COUNTER S BLACK

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D	100 × 102 × 40 cm
Paketinhalt Package contents			
A	1×	#350536	GO PROFIL COUNTER GO PROFILE COUNTER
B	1×	#353055	2× GO PROFIL 900 2× GO PROFILE 900
C	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	2×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
E	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
F	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
G	1×	#353087	GO KABEL SET COUNTER GO CABLE SET COUNTER
G1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
G2	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
G3	2×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
H	1×	#350502	GO THEKENPLATTE BLACK INKL. THEKENSCHLITTEN GO COUNTERTOP BLACK INCL. COUNTER SLIDE
I	1×	#353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
Geeignete Textilien* Suitable Textiles*			
J		#252005	Print Light UV
K		#255005	Print Light SUB
L		#251005	White Light
M		#254005	Print Block
N		#253005	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery